

Z3N AKK10

KAHVINKEITTIMEN

KÄYTTÖOHJE

Osien kuvaus

1. Kansi
2. Suihkuosa
3. Vesisäiliö
4. Veden mittaikkuna
5. Virtakytkin
6. Jalustan koristeosa
7. Jalusta
8. Kannu
9. Suodatin
10. Suodattimen pidike

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa tehdä lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvonnassa. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaihdettava valmistajan, huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten:
 - henkilökunnan keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maalaistaloihin;
 - hotellien, motellien ja muiden majoitusympäristöjen asiakaskäyttöön;
 - bed & breakfast -tyyppisiin majoituksiin.
- Laite ei saa joutua veden kanssa kosketuksiin.
- Lämmituselementin pinta saattaa olla kuuma käytön jälkeen.
- Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti – väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai muun vaaran.

- Ruoan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistuksesta, katso kohta **Puhdistus**.
 - Älä aseta laitetta kuumalle pinnalle.
 - Älä käytä laitetta ulkona.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta:
 - jos kahvinvalmistuksessa ilmenee ongelmia;
 - ennen puhdistusta.
 - Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
 - Pidä laite lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten vetää virtajohtoa.
 - Älä kaada vettä ennen kuin laite on päällä.
 - Lämmitinlevy on kuuma käytön aikana – älä kosketa!
 - Käytä vesisäiliön täyttöön vain raikasta, kylmää vettä.
-

Suojaustoiminto

Automaattinen virrankatkaisu: Laite sammuu automaattisesti 40 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Täydellisen maun saavuttamiseksi keitä 2–3 kertaa pelkkää vettä ilman kahvia. Kun kaikki vesi on valunut läpi, sammuta laite ja anna sen jäähtyä 5 minuuttia ennen seuraavaa keittokertaa.

Kahvin valmistus

- Täytä vesisäiliö tarvittavalla määrällä vettä. Varmista, ettei veden määrä ole alle minimi- tai yli MAX-merkinnän. Käytä vain raikasta, kylmää vettä. Kupillisten määrä näkyy säiliössä.
 - Aseta “1x4”-koon suodatinpaperi, jos suodatinta ei ole käytetty, ja lisää haluttu määrä kahvijauhetta.
 - Käynnistä laite. Odota, että valmistusprosessi päättyy ja suodatin tyhjenee.
 - Yksi iso kuppi: noin 5–6 g kahvijauhetta.
-

Useamman kupin valmistus heti perään

Jos haluat valmistaa lisää kahvia heti yhden keiton jälkeen, sammuta laite ja anna sen jäähtyä vähintään 5 minuuttia ennen uuden veden lisäämistä.

Puhdistus

- Irrota aina pistoke ennen laitteen puhdistusta.
 - Älä koskaan upota laitetta veteen.
 - Puhdista laite kostealla liinalla.
 - Kannu, suodatin ja suppilo voidaan pestä kuumalla saippuavedellä.
-

Kalkinpoisto

- Poista kalkki säännöllisesti.
- Käytä laitteen ohjeiden mukaisesti, mutta täytä vesisäiliö tavallisella etikalla, äläkä laita kahvijauhetta suppiloon.
- Kalkinpoiston jälkeen anna laitteen toimia vielä kahdesti pelkällä vedellä etikan ja kalkkijäämien huuhtomiseksi.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net