

Z3N ALP10 LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJEET

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistuksen ja ylläpidon saa suorittaa vain yli 8-vuotiaat lapset valvonnassa.
- Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Leipä voi palaa – älä käytä leivänpaahdinta palavien materiaalien, kuten verhojen, läheisyydessä tai alla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai kauko-ohjausjärjestelmällä.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistusohjeet löytyvät kohdasta “Hoito ja puhdistus”.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin ympäristöihin, kuten:
 - työntekijöiden keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maataloilla
 - hotellien, motellien ja muiden asuintyyppisten tilojen asiakaskäyttöön
 - aamiaismajoituksissa
- Sähköiskujen estämiseksi älä upota laitetta tai sen johtoa veteen tai muihin nesteisiin.
- Valvo laitteen käyttöä, jos lapsia on lähellä.
- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käytössä.
- Käytä laitetta vain kuivalla, tasaisella pinnalla.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä tai ennen puhdistamista.

- Älä käytä viallista laitetta – jos se ei toimi kunnolla tai on vaurioitunut, palauta se huoltoon. Erikoistyyökaluja vaaditaan.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei johto ole vahingoittunut. Jos siinä on pienikin vika, palauta laite huoltoon.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskea kuumiin pintoihin. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin kiedot johdon laitteen ympärille.
- Varo kuumia pintoja – älä peitä tai säilytä laitetta ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
- Älä aseta laitetta kuuman kaasun tai sähkölieden päälle tai viereen, tai kuumaan uuniin/mikroon.
- Älä käytä hankausaineita, syövyttäviä puhdistusaineita tai uuninpuhdistusaineita.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ympärillä käytön aikana. Älä anna sen koskettaa verhoja, vaatteita, pyyhkeitä tai muita palavia materiaaleja.
- Varoitus: jos pinta kuumenee helposti, käytä lämpöeristettyä alustaa.
- Älä käytä leivänpaahtinta ilman murutarjotinta. Puhdista tarjotin säännöllisesti.
- Älä paahtaa sokeripitoisia elintarvikkeita, hilloa tai säilykkeitä sisältäviä tuotteita.
- Käytön aikana laitteen pinnat voivat kuumeta.
- Varmista, että leipätelineen kahva on kunnolla paikoillaan ennen kuin asetat leivän siihen.

VAROITUS!

Älä koskaan yritä irrottaa juuttunutta leipää, muffinssia tai bageleita veitsellä tai muulla esineellä – voit saada sähköiskun.

Anna laitteen jäähtyä, irrota pistoke ja poista leipä varovasti.

LEIVÄNPAAHTIMEN OSAT

- Paistoraot
- Alas painettava vivusto
- Keskeytyspainike
- Uudelleenlämmityspainike
- Pakastetun leivän painike
- Elektroninen ruskistusasteen säätö
- Leipäteline
- Telineen kahva
- Irrotettava murutarjotin

KÄYTTÖ

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
 2. Aseta 1–2 leipäviipaletta tai muffinssia paahtoraoille.
 3. Valitse ruskistusaste (1 = vaalein, 7 = tummin). Ensimmäisellä käyttökerralla suositellaan asetusta 4.
 4. Paina vivusto alas, kunnes se napsahtaa. Paistaminen alkaa automaattisesti. Huom: jos laite ei ole kytketty virtalähteeseen, vivusto ei lukitu.
 5. Laite sammuu ja nostaa leivän automaattisesti, kun asetettu ruskistusaste on saavutettu. Keskeytä paahtaminen milloin tahansa painamalla "cancel"-painiketta.
 6. Voit käyttää leipätelinettä esimerkiksi sämpylöiden lämmittämiseen. Aseta leipä telineelle (vain yksi kerrallaan), valitse ruskistusaste ja paina vivusto alas.
-

PAKASTETUN LEIVÄN PAAHTAMINEN

Aseta pakastettu leipä paahtoraoille, valitse ruskistusaste, paina vivusto alas ja sen jälkeen "frozen"-painiketta.

LEIVÄN UUELLEENLÄMMITYS

Aseta leipä paahtoraoille, paina vivusto alas ja sen jälkeen "reheat"-painiketta. Leipää ei paahdeta lisää, vaan se lämpenee uudelleen.

JUUTTUNEEN LEIVÄN POISTAMINEN

Sammuta laite pistorasiasta, irrota pistoke ja poista leipä varovasti, jotta et vahingoita lämmityselementtiä.

HOITO JA PUHDISTUS

- Sammuta laite ja irrota pistoke ennen puhdistusta. Anna jäähtyä.
- Irrota murutarjotin, tyhjennä ja aseta takaisin ennen seuraavaa käyttöä.
- Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla, kiillota pehmeällä kuivalla liinalla.
- Älä upota laitetta veteen.
- Käännä laite ylösalaisin tiskialtaan yllä ja ravista muruja pois.
- Murutarjotin on puhdistettava säännöllisesti – älä anna murujen kerääntyä.

TUOTTEEN OIKEA HÄVITYS

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Kierrätä laite vastuullisesti. Palauta laite kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net