

Z3N AVK10

VEDENKEITTIMEN

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ OHJEITA

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät vedenkeitintä ensimmäistä kertaa.
- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset, jos heitä valvotaan tai heille on annettu opastus laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
 - Puhdistus ja huolto eivät ole sallittuja alle 8-vuotiailta ilman valvontaa.
 - Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu opastus.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, huolto tai pätevä sähköasentaja vaaran välttämiseksi.
- Jos keittimeen laitetaan liikaa vettä, kiehuva vesi voi roiskua ulos.
- Vedenkeitin tulee käyttää vain mukana toimitetun alustan kanssa.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalous- ja vastaavaan käyttöön:
 - henkilöstökeittiöihin toimistoissa, liikkeissä yms.
 - maatiloille
 - hotellien, motellien ja muiden asumistyyppisten tilojen asiakaskäyttöön
 - aamiaismajoituksiin
- Älä käytä keitintä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla
- Lämpövastuksen pinta voi olla kuuma käytön jälkeen.
- Käytä laitetta vain ohjeen mukaan – väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai muita vaaroja.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muiden nesteiden kuin veden kuumentamiseen.
- Elintarvikekosketuspintojen puhdistuksesta on ohjeet kohdassa **Puhdistus**.
- Varmista ennen virran kytkemistä, että laitteen pohjassa ilmoitettu jännite vastaa kotisi verkkovirtaa.

- Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehuu. Jos haluat pysäyttää keittämisen ennen automaattista sammutusta, paina kytkin ylös.
 - Keittimen jäähdyttely kestää 15–20 sekuntia, jonka jälkeen sen voi kytkeä uudelleen päälle.
 - Täytä keitin aina vedellä ennen kuin kytket sen päälle.
 - Keitin katkaisee virran, jos sitä käytetään tyhjänä (kuivakäyntisuoja).
 - Jos näin käy, odota 15 minuuttia ennen uudelleentäyttöä. Suoja palautuu automaattisesti.
-

Turvallisuus ja käyttö

- Aseta keitin vakaalle, tasaiselle pinnalle.
 - Älä käytä ulkotiloissa.
 - Varmista, että keitin on pois päältä ennen kuin nostat sen alustalta.
 - Älä irrota keitintä alustalta sen ollessa päällä.
 - Älä upota keitintä tai sen johtoa veteen tai muihin nesteisiin.
 - Estä lapsia vetämästä johdosta tai kaatamasta keitintä.
 - Varmista, että virtajohto ei roiku pöydän tai työtason reunalla.
 - Keittimen ulkopinta voi kuumentua – käytä varoen.
 - Älä koskaan ylitä maksimiviesitasoa.
 - Älä käytä keitintä kansi auki.
 - Älä avaa kantta, kun höyryä tulee nokasta.
 - Irrota keitin virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
-

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Suositellaan, että keitin keitetään 2–3 kertaa vedellä ennen varsinaista käyttöä mahdollisten valmistusjäämien poistamiseksi.
 - Irrota keitin alustalta ennen täyttämistä.
 - Avaa kansi vetämällä kahvasta sisäänpäin, täytä vesi (min. 0,5 L – maks. 1,7 L), ja sulje kansi painamalla alas, kunnes se napsahtaa kiinni.
 - Liitä virtajohto, paina ON/OFF-kytkintä. Merkkivalo syttyy.
 - Kun vesi kiehuu, keitin sammuu automaattisesti. Voit pysäyttää prosessin myös kytkimellä, jolloin merkkivalo sammuu.
-

Puhdistus

- Lue ensin "TÄRKEITÄ OHJEITA" -osio.
 - Irrota aina virtajohto ennen puhdistusta.
 - Varmista, että keitin on jäähtynyt ennen puhdistusta.
 - Tyhjennä keitin, pyyhi ulkopinta kostealla liinalla, kuivaa ja kiillota pehmeällä liinalla.
 - Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai karhunkieliä.
 - Käytä kuivaa liinaa keittimen pohjan puhdistamiseen.
 - Vältä sähkökosketuspintojen kastumista.
 - Älä upota keitintä tai sen alustaa veteen.
 - Suodattimen puhdistus: anna jäähtyä, avaa kansi, poista suodatin, huuhtelee lämpimässä vedessä ja harjaa epäpuhtaudet pois. Aseta takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
-

Kalkinpoisto

1. Täytä keitin puolilleen hanavedellä.
2. Lisää yhden sitruunan mehu.
3. Kiehauta seos ja anna seistä 15 min. Toista tämä vielä kahdesti.
4. Huuhtelee keitin huolellisesti.

Tuotteen oikea hävitys

Tämä merkintä osoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä tuote oikein. Palauta käytetty laite jälleenmyyjälle tai kierrätyspisteeseen.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net