

Käyttöohje ZEN K12 ja K15 vedenkeittimille

Nimellisjännite: 230V - 50/60Hz

Nimellisteho: 1500W

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LYHYT JOHDANTO

1. Helposti puhdistettava lämpöelementti
2. Kiehuu nopeasti, säästää aikaa ja energiaa
3. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehuu
4. Piilotettu johtoalusta, 360° pyörivä latausalusta
5. Ruostumaton teräsrunko

KEITTIMEN KÄYTTÖ

Kun käytät keitintä ensimmäistä kertaa tai et ole käyttänyt sitä pitkään aikaan, suosittelemme, että täytät keittimen maksimitason merkkiin asti raikkaalla vesijohtovedellä, keität ja tyhjännät vedenkeittimen ja peset sen sitten vedellä ennen käyttöönottoa.

1. Vedä virtajohto ulos lokerosta, liitä pistoke virtalähteeseen.
2. Avaa kansi ja täytä säiliö vedellä.
3. Älä koskaan anna veden olla maksimitason yläpuolella tai vähimmäistason alapuolella.
4. Sulje kansi ja lukitse se. Aseta vedenkeitin takaisin latausalustalle.
5. Kytke vedenkeitin päälle painamalla kytkin "I"-asentoon. Merkkivalo syttyy osoittamaan, että vedenkeitin kuumenee.
6. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi on kiehunut ja neonvalo sammuu.

HUOMAA: Jos haluat lämmittää vettä uudelleen, kytke se päälle vasta 30-60 sekunnin kuluttua.

HUOMAA: Virtakytkin voi toimia vain, kun vedenkeittimen runko on tarkasti latauslaitteen päällä.

TEKNISET TIEDOT

Mallinimi Z3N K12 tai K15

Nimellisjännite 230V

Nimellisteho 1500W

Taajuus 50/60Hz

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

1. Käytä laitettasi aina verkkovirtalähteestä (vain AC). Sähköjärjestelmän ylikuormituksen välttämiseksi älä käytä toista suuritehoista laitetta samassa piirissä.
2. Älä vedä johtoa voimakkaasti äläkä aseta tätä laitetta kaasu- tai sähköpolttimen päälle tai lähelle, eikä muiden sähkölaitteiden päälle tai kosteaan paikkaan.
3. Kun vedenkeitin toimii, aseta vedenkeittimen nokka käyttäjää vasten kuuman höyryn välttämiseksi. Älä koske kuumiin pintoihin, käytä kahvaa. Älä kanna kantta, vaan käytä kahvaa, kun irrotat vedenkeittimen kuumalla vedellä. Älä poista kantta keittotakson aikana.
4. Tarkkaa valvontaa tarvitaan, kun laitetta käytetään lasten, vammaisten henkilöiden tai eläinten lähellä.

VAROITUS: Pidä lapset loitolla laitteesta

5. Älä upota mitään laitteen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä laitettasi jatkojohdon kanssa
6. Irrota aina pistoke pistorasiasta seuraavissa olosuhteissa: Kun vedenkeitin on tyhjä ja ennen vedenkeitin puhdistamista tai siirtämistä. Jätä laite kuivaan ja varjoisaan paikkaan.
7. Jos vedenkeitin rikkoutuu, lähetä se huolto-osastollemme tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Älä koskaan korjaa laitetta itse. **VAROITUS:** Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä irrota rungon alasuojusta tai virtalähdettä.
8. Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua latauslaitetta. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövamman.
9. Älä anna virtajohtoa koskettaa vedenkeitin kuumaa pintaa.
10. Älä käytä laitetta märin käsin.
11. Kuivaa vesi rungon pohjasta, ennen kuin asetat sen sähkötilineelle.
12. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
13. Älä käytä vedenkeitintä mihinkään muuhun, kuin veden lämmittämiseen.
14. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun henkilön on vaihdettava se.
15. Pidätkäksesi vedenkeitin käyttöikä, älä täytä keitintä vedellä heti, kun se on kuuma. Puhdista vedenkeitin kalkkiesiintymät säännöllisesti. Älä käytä kemikaaleja vedenkeitin pinnan puhdistamiseen.
16. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltamista.
17. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa.

LAITTEEN KIERRÄTYS

Sen jälkeen kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU on pantu täytäntöön kansallisessa oikeusjärjestelmässä, sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttaja on lain mukaan velvollinen palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä tätä tarkoitusta varten perustettuihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteisiin. Tämän yksityiskohdat määritellään kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä. Tässä tuotteessa, käyttöohjeessa ja pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuote on näiden määräysten alainen.

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net