

KÄYTTÖOHJE

Z3N KK1500V

220–240 V 50/60 Hz 915–1080 W

Kuvaus osista

1. Kansi
 2. Suutin
 3. Vesisäiliö
 4. Vesi-ikkuna
 5. Virtakytkin
 6. Pohjakansi
 7. Pohja
 8. Kannu
 9. Suodatin
 10. Suodattimen pidike
 11. Filtteri
-

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa tehdä lapset ilman valvontaa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta vain valvonnassa tai ohjeistettuna ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaihdettava valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:

henkilöstön keittiötilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä

maaseutukodeissa

hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen asiakaskäytössä

aamiaismajoituksessa

Laite ei saa joutua veteen.

Älä käytä laitetta kaapissa.

VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos sen pinta on haljennut.

Lämpöelementin pinta voi olla kuuma käytön jälkeen.

Käytä laitetta tämän ohjeen mukaisesti. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai muita vaaroja.

Puhdistusohjeet elintarvikekosketuspintojen osalta löytyvät kohdasta ”Puhdistus”.

Varmista ennen liittämistä, että laitteen jännite vastaa kodin verkkovirtaa.

Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle.

Älä käytä laitetta ulkona.

Irrota pistoke seinästä:

jos ongelmia ilmenee kahvin valmistuksessa

ennen laitteen puhdistamista

Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Estä lapsia vetämästä johdosta.

Älä kaada vettä ennen kuin laite on päällä.

Lämmitinlevy on kuuma käytön aikana. Älä kosketa – vakavan palovamman vaara!

Käytä vesisäiliön täyttöön vain raikasta, kylmää vettä.

Suojatoiminto

Automaattinen sammutus: Laite sammuu automaattisesti 40 minuutin kuluttua käynnistyksestä.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Täydellisen maun saavuttamiseksi keitä 2–3 kertaa pelkkää raikasta vettä ilman kahvia. Kun vesi on kulkenut laitteen läpi, sammuta laite ja anna sen jäähtyä 5 minuuttia. Toista prosessi raikkaalla vedellä.

Kahvin valmistus

Täytä vesisäiliö tarvittavalla määrällä vettä. Varmista, että veden määrä ei ole alle minimi- tai yli maksimitason. Käytä vain raikasta, kylmää vettä. Kupit näkyvät mitta-asteikosta.

Aseta suodatinpaperi kokoa “1X4” ja lisää haluttu määrä kahvijauhetta.

Kytke laite päälle. Odota, kunnes kahvinvalmistus on valmis ja säiliö tyhjä.

Isolle kupille: käytä noin 5–6 g kahvijauhetta per kuppi.

Lisää kahvia heti?

Jos olet valmistanut yhden kupin ja haluat tehdä lisää heti, sammuta keitin ja anna sen jäähtyä vähintään 5 minuuttia ennen uuden veden lisäämistä.

Puhdistus

Irrota aina pistoke ennen puhdistusta.

Älä koskaan upota laitetta veteen.

Puhdista kostealla liinalla.

Kannu voidaan pestä kuumassa saippuavedessä.

Kalkinpoisto

Poista kalkki säännöllisesti.

Toimi normaalin käytön mukaisesti, mutta käytä vesisäiliössä etikkaa, älä lisää kahvijauhetta.

Kalkinpoiston jälkeen suorita kaksi huuhtelukertaa pelkällä vedellä.

Virrankulutus OFF-tilassa: 0,35 W

Automaattinen OFF-tila saavutetaan: 40 minuutin kuluttua

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Suojaa ympäristö ja ihmisten terveys viemällä tuote kierrätykseen asianmukaisesti. Palauta käytetty laite ostopaikkaan tai viralliseen keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net
