

Käyttöohje



Z3N GO PRO

TUOTTEEN TIEDOT

- Bluetooth versio: 5.4
- Ääniohjaustuki: Siri
- Kosketusohjaus: Musiikki päälle/pois,
- seuraava/edellinen kappale
- ANC-moodi
- Latausportti: Tyyppi-C
- Tukee ANC+ENC teknologiaa
- LCD-kosketusnäyttö
- Tukee 21 eri kieltä

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth versio:	5.4
Tuki:	A2OP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth taajuus:	20HZ-20KHZ
Bluetooth kantama:	10m
Kuulokkeiden akku:	40mAH
Lataustelakan akku:	400mAH
Latausaika:	1.5h

-1-

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

S/N	Items	Qty
1	Z3N GO PRO-kuulokkeet / älykäs lataustelakka	1
2	C-tyypin latauskaapeli	1
3	Käyttöohjeet	1
4	L-koon korvasovitin	2
5	S-koon korvasovitin	2

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Päästäksesi pois kuulokkeiden varastointitilasta, paina lataustelakan pohjassa olevaa painiketta 3 sekuntia. Painalluksen jälkeen telakan näyttöön tulee teksti "Hello".



-2-

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Lataa älykäs lataustelakka ja korvanapit täyteen USB-C-tyypin latausjohdolla.

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, kun avaat lataustelakan.

Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun laitat molemmat korvanapit lataustelakkaan ja suljet telakan kannen.

KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN PUELIMEESI

1. Avaa lataustelakka, kuulokkeet menevät automaattisesti yhdistämistilaan
 2. Laita laitteesi bluetooth päälle ja löydät kuulokkeet nimellä Z3N GO PRO.
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jollei niitä ole yhdistetty laitteeseesi 5 minuutinsisään.

KOSKETUSNÄYTÖN OMINAISUUDET

Musiikki päälle/pois

Edellinen/seuraava kappale

Voimakkuuden lisäys/vähennys

ANC-moodi

EQ-säätö (taajuuskorjain)

Spatiaalinen audio

Kirkkaus

Kielen vaihto

Taustakuva

Löydä kuulokkeesi

Kameran ohjaus

Avausvalo

-3-

Edellinen kappale

Napauta kolme kertaa vasemmasta kuulokkeesta

Hylkää puhelu

Paina oikeaa tai vasenta kuuloketta 2 sekuntia

ANC-moodi (vastamelun käyttö)

Paina vasenta kuuloketta 2 sekuntia vaihtaaksesi ANC-moodia

Puheluun vastaaminen

Napauta kahdesti joko vasenta tai oikeaa kuuloketta

Seuraava kappale

Napauta kolme kertaa oikeasta kuulokkeesta

Ääniohjauksen aktivointi /SIRI

Paina 2 sekuntia oikeaa kuuloketta

Musiikki päälle / pois

Napauta kahdesti joko vasenta tai oikeaa kuuloketta

Lopeta puhelu

Napauta kahdesti joko vasenta tai oikeaa kuuloketta

Voimakkuuden säätö

Lisätäksesi voimakkuutta paina kerran oikeaa kuuloketta
Vähentääksesi voimakkuutta paina kerran vasenta kuuloketta

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net

-5-