



Käyttöohje ZEN H20 langattomat vastamelukuulokkeet



1. Toiminnot

- ① "+": Lisää äänenvoimakkuutta/seuraava kappale
- ② "MFB": MFB-painike
- ③ "-": äänenvoimakkuuden vähennys/edellinen kappale
- ④ Bluetooth-osoitin
- ⑤ Virta päälle/pois
- ⑥ 3,5mm liitin
- ⑦ USB Type C -latausportti
- ⑧ Mikrofoni

2. Tuotteen käyttöohjeet

2.1 Virta päälle/pois


- Kytke päälle: Paina virtapainiketta 2 sekuntia ja pidä sitä painettuna kunnes sininen valo syttyy, sitten sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.
- Sammuta: Kun virta on päällä, pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia, jolloin merkkivalo sammuu.

2.2 Pariliitos

Kytke päälle matkapuhelimen tai muiden laitteiden (kuten PC, tabletti jne.) Bluetooth-kytkin ja mene Bluetooth-luetteloon, etsi pariliitoksen nimi "Z3N";

Kun näet luettelossa pariliitoksen nimen "Z3N", napsauta sitä yhdistääksesi kuulokkeet laitteeseen;

Kun pariliitos on muodostettu, sininen merkkivalo vilkkuu 6 sekunnin välein.



2.3 Musiikin toisto

Äänenvoimakkuuden lisääminen: Lisää äänenvoimakkuutta napsauttamalla "+" -painiketta

Äänenvoimakkuuden vähentäminen: Napsauta "-" -painiketta vähentääksesi äänenvoimakkuutta

Seuraava kappale: Pidä + -painiketta painettuna noin 2 sekuntia

Edellinen kappale: Pidä - -painiketta painettuna noin 2 sekuntia

Musiikin toisto/tauko: Napsauta MFB-painiketta

2.4 Soittaminen (mobiili)

Vastaa puheluun: Napsauta MFB-painiketta, kun puhelu on tulossa

Lopeta puhelu: Napsauta MFB-painiketta, kun puhelu on päättynyt

Puhelun peruuttaminen: Napsauta MFB-painiketta soittaessasi

Hylkää puhelu: Pidä MFB-painiketta painettuna noin 2 sekuntia, kun puhelu saapuu

Uudelleenvalinta: Kaksoisnapsauta MFB-painiketta soittaaksesi viimeisimmän puhelun numeroon

2.5 Nollaus:

Paina "+" ja "-" -painiketta samanaikaisesti noin 3 sekuntia, kunnes punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

2.6 Siri tai Google Assistant:

Aktivoi Siri tai Google Assistant painamalla MFB-painiketta pitkään valmiustilassa tai musiikkitilassa 2 sekuntia.

3. Bluetooth-ilmaisimen ohjeet

Yhdistäminen onnistui: Sininen merkkivalo vilkkuu 6 sekunnin välein

Pariliitoksen tila: punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen

Reset: Punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen

Kuuntele musiikkia: Sininen merkkivalo vilkkuu 6 sekunnin välein

Lataa täyteen: Ilmaisin palaa tasaisen sinisenä

Virta pois: Punainen merkkivalo sammuu

Lataus: Merkkivalo palaa tasaisen punaisena

4. AUX-tila

Liitä 3,5 mm:n äänikaapelin toinen pää kuulokkeiden ääniliitäntään;


Liitä toinen pää matkapuhelimeesi tai muihin laitteisiin, niin voit toistaa musiikkia suoraan.

Huomautus: Kuulokkeiden virta katkeaa, kun liität 3,5 mm:n äänikaapelin ääniliitäntään (kun kuulokkeiden virta on päällä). jos sinun on kytkettävä kuulokkeet päälle, 3,5 mm:n äänikaapeli on irrotettava kuulokkeesta.

5. Latausohjeet

Tarkista ennen käyttöä ja varmista, että akku on riittävä.

Kun kuulokkeiden akku on vähissä, käytä lataukseen Type-C-latauskaapelia, jolloin latausilmaisin on punainen latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa tasaisen sinisenä.



6. Tekniset tiedot

Mallin nimi Z3N H20

Bluetooth-versio V5.1

Kantama $\geq 10\text{m}$

Taajuusvaste 2402-2480MHz

Tulojännite DC 5V,1A
Latausaika noin 2h
Latausportti Type-C
Kaiutinhajainyksikkö Φ 40mm, 32 Ω

7. Ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin

7.1 Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle

Varmista, että akussa on riittävästi virtaa.

7.2 Pariliitosvirhe

Varmista, että kuulokkeet ovat päällä ja muodostavat pariliitoksen ja että matkapuhelin tai muu laite sijaitsee 1 metrin säteellä.

7.3 Yhdistä automaattisesti

Kuulokkeet yhdistävät automaattisesti matkapuhelimen tai muut viimeksi käytetyt laitteet

7.4 Ääni katkesi/jumittui

Tarkista, löytääkö matkapuhelin tai muu laite oikean kantaman sisältä (10 m) ja onko kuulokkeiden ja matkapuhelimen välillä esteitä.

7.5 Lataustapa

Varmista, että lataussovitin on DC 5V/1A.

Maahantuoja:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net